

Bioresin® BW 05

Bioresin® BW 05 je speciální pryskyřice pro ochranu před mikrobiální kontaminací změkčovací hmoty (pryskyřice) při malém nebo žádném průtoku vody.

Dezinfekční účinek produktu Bioresin® BW 05 je založen na kovovém stříbru, které je zvláštním výrobním procesem pevně navázáno ke kuličkám pryskyřice.

Kovové stříbro je prakticky nerozpustný ve vodě. Vůně a chuť vody nejsou ovlivněny.

- Efektivní proti bakteriálnímu opětovnému růstu v pryskyřici při nízké nebo žádné rychlosti průtoku
- Nemá vliv na dezinfekční efekt proplachu a solení během regenerace filtru, což má za následek dlouhodobý účinek
- Stávající systémy mohou být dodatečně doplněny
- Nemá vliv na vůni a chuť vody
- Nevyžaduje drahé dávkovací systémy pro dezinfekci filtru
- Nemusí být zkracován regenerační cyklus s chloridem sodným při změkčování
- Bezúdržbový

Použití:

Bioresin® BW 05 se přidává do normální změkčovací pryskyřice pro iontovou výměnu v Na⁺ cyklu v 3% poměru. Míchání se provede automaticky při praní a regeneraci.

V závislosti na intenzitě regenerací, se třením stříbrná vrstva v malém rozsahu vymyje. Z tohoto důvodu je zapotřebí Bioresin® BW 05 doplňovat v intervalu přibližně 1 rok. Doplnujeme cca. 50% jeho původního přidaného množství.

Balení: 1 litr
10 litrů
100 litrů